
09/02/2017

# Support des services et des serveurs



Alexis Faizeau SIO1JV

# 1 Installation de Windows server 2008

# A Comparatif des différentes versions de Windows server 2008

	Standard	Entreprise	Datacenter	Web Server
Nombre max de CPU x86	4	8	32	4
Nombre max de CPU x64	4	8	64	4
RAM maximum x86	4GB	64GB	64GB	4GB
RAM maximum x64	32GB	2TB	2TB	32GB
Ajout de RAM à chaud	NON	NON	OUI	NON
Replacement à chaud de la ram	NON	OUI	OUI	NON
Ajout/remplacement à chaud du CPU	NON	OUI	OUI	NON
Nombre maxi de nœuds de cluster	NON	16	16	NON
Synchronisation de mémoire tolérante aux pannes	NON	OUI	OUI	NON
Connexions d'accès à distance RRAS	250	Illimité	Illimité	50
Connexions d'accès à distance IAS	50	Illimité	Illimité	NON
Droits d'utilisation de machines virtuelles	1	4	Illimité	NON
Service de contrôleur de domaine Active Directory	OUI	OUI	OUI	NON
Hyper-V	OUI	OUI	OUI	NON
Service de déploiement (WDS)	OUI	OUI	OUI	NON
Gestion des droits	OUI	OUI	OUI	NON
Service DHCP	OUI	OUI	OUI	NON
Service DNS	OUI	OUI	OUI	NON


# B Installation du système

Commencer par choisir la langue, ici Français:




Puis cliquer sur le bouton « Installer ».


Choisir la version « Windows Server 2008 Standard (installation complète) »:




#### Cocher « J'accepte les termes du contrat de licence » :



#### Cliquer sur « Personnalisée (option avancée) »:



Sélectionner l'espace non alloué et appuyer sur « Nouveau » :



Définir les partitions dont on a besoin.

Puis cliquer sur « Appliquer », puis « Suivant ».


Attendre la fin de l'installation.

Enfin modifier le mot de passe de l'administrateur, il faut qu'il soit composé d'au moins 6 caractères et faire partie de 3 des 4 catégories suivantes : caractères minuscules, caractères majuscules, nombres, ponctuation.

# C Configuration du système


Modifier le nom de l'ordinateur, pour se faire aller dans le menu « Démarrer » -> Clic droit sur « Ordinateur » -> « Propriétés » -> « Modifier les paramètres » -> « Nom de l'ordinateur » -> « Modifier ».

Pour le nouveau nom, il s'agit en réalité d'un nom NETBIOS, il faut qu'il soit composé de caractères alphanumériques non accentués et aux tirets, le tout sur 15 caractères au maximum commençant par une lettre :




Puis cliquer sur « OK », il va vous demander de redémarrer la machine, faite « OK » puis « Fermer » et « Redémarrer maintenant »

Vérifier si l'horloge et bien synchroniser avec un serveur de temps, pour cela faite un clic gauche sur l'heure en bas à droite puis cliquer sur « Modifier les paramètres de la date et de l'heure... » :



Puis cliquer sur « Temps Internet », si aucune synchronisation n'est faite alors appuyer sur « Modifier les paramètres... » cocher « Synchroniser avec un serveur de temps Internet », choisir le serveur dans la liste déroulante, appuyer sur « Mettre à jour », puis « OK » et encore « OK ».


Nous allons lancer les mises à jour du serveur, pour cela aller dans le menu « Démarrer » et taper dans la barre de recherche « Windows Update », ouvrez le programme trouvé :



Et cliquer sur « Activer maintenant », attendre et il va vous demander d'installer Windows update, cliquer sur le bouton « Installer maintenant », maintenant nous n'avons plus qu'à attendre la fin des mises à jour.


# D Configuration réseau

Nous allons modifier la configuration de l'interface de notre serveur, pour cela aller dans le menu « Démarrer » -> « Panneau de configuration » -> « Centre Réseau et partage » -> « Gérer les connexion réseau » -> clic droit sur l'interface :




Puis « Propriétés », double clic gauche sur « Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4) » :

Dans la page qui apparait :



Configurer la configuration de l'interface, dans notre cas cela sera :



# 2 Installation d'un domaine Windows 2008


#### Définition de « Rôle » :

La création des définitions de rôles adéquates dépend de la structure et des objectifs de votre organisation.


Les rôles peuvent hériter d'autres rôles. Pour définir un rôle, vous spécifiez un nom, une description parlante et certaines tâches, rôles et opérations faisant partie du rôle. Cela fournit un mécanisme pour l'héritage de rôle. Par exemple, un rôle d'assistance technique peut contenir un rôle support produit.

# A Ajouter un rôle

Pour ajouter un rôle il faut aller dans le « Gestionnaire de serveur » puis cliquer sur « Ajouter des rôles » :



Cliquer sur « Suivant », et sélectionner les rôles que l'on veut ajouter :




Ici nous choisissions le « Service de domaine Active Directory ».


L'Active Directory permet de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows. Ce dernier a besoin d'installer le framework .NET (dot net) pour pouvoir fonctionner. Son rôle est de fournir des outils au développer pour leurs faciliter le travail et de lire les applications écrites avec lui.

Le Framework .NET est une plate-forme informatique qui simplifie le développement d'applications.


Puis cliquer sur « Suivant »:



#### Encore appuyer sur « Suivant »:



Et enfin appuyer sur « Installer ».




Et appuyer sur « Fermer ».

Voilà notre rôle a été ajouté!

Mais pour faire fonctionner notre Active directory il va nous falloir un serveur DNS, nous allons donc ajouter ce rôle :


Aller dans le « Gestionnaire de serveur », « Rôles » -> « Service de domaine Active directory » et cliquer sur « Exécutez l'Assistant d'Installation des services de domaine Active Directory » :




Dans la fenêtre qui s'ouvre appuyer sur « Suivant » :




#### Puis cliquer sur « Suivant »:



#### Nous allons créer une nouvelle fôret :




Rentrer le nom de la nouvelle forêt, ici elle s'appellera laboiris.local :



Puis « Suivant », et sélectionner le niveau fonctionnel de la forêt, ici on choisit le Windows Server 2008 :



Puis « Suivant », on laisse cocher le « Serveur DNS », puis « Suivant », encore « Suivant », puis définir un mot de passe :




Puis « Suivant » et encore « Suivant », et enfin à la fin de l'installation appuyer sur « Terminer » et « Redémarer maintenant ».

Le serveur Windows utilise lui-même ce serveur DNS et de ce fait nous n'avons plus internet.


# 2 Gestion des utilisateurs du domaine

# 1 Création des unités d'organisation (UO)


Aller dans le « Gestionnaire de serveur » -> « Rôles » -> « Services de domaine Active Directory » -> « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » :



Faite clic droit sur « laboiris.local » -> « Nouveau » -> « Unité d'organisation » :




Et créer un UO de base nommé « Lycée », puis dans celui-ci deux autre, « Administration » et « Pédagogie », puis dans cette dernière trois autres nommé « Première », « Profs » et « Seconde » et dans cette dernière « Seconde1 » et « Seconde2 » :



# 2 Groupe manuels


Puis faite un clic droit sur « Seconde 1 » -> « Nouveau » -> « Groupe » et le créer avec le nom « g\_profs\_21 » :




Créer en un autre, faite un clic droit sur « Seconde 2 » -> « Nouveau » -> « Groupe » et le créer avec le nom « g\_profs\_22 ».

#### 3 Création des utilisateurs

Créer 4 utilisateurs prof1, prof2, prof3 et prof4 dans l'OU « Profs », faite clic droit sur « Profs » -> « Nouveau » -> « Utilisateur » :




Puis « Suivant » et mettre comme mot de passe « azerty123456\* » et cocher « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session » :



Puis cliquer sur « Terminer » et faite un copier-coller pour créer tous nos utilisateurs profs.

Nous allons maintenant attribuer les groupes aux utilisateurs, prof1 et 2 pour la seconde1 et prof3 et 4 pour la seconde2, pour cela faite clic droit sur « prof1 » -> « Ajouter à un groupe » -> « Avancer » et rechercher le groupe g\_profs\_21 :




Puis appuyez sur « Suivant » et « OK », réitérer l'action sur tous les utilisateurs.

Maintenant nous allons créer deux groupes globaux, g\_eleves\_21 et g\_eleves\_22 dans le OU correspondant et un OU « Eleves » présent au même niveau que le « Profs ».

Créer 4 utilisateurs dans l'OU « Eleves » et nommer les eleve\_211, eleve\_212, eleve\_221 et eleve\_222, une fois fait ajouter les deux premiers au groupe g\_eleves\_21 et les deux autres au g\_eleves\_22.


Modifier votre affichage en sélectionnant dans le menu portant le même nom, l'option « Utilisateurs, contacts, groupes et ordinateurs en tant que conteneurs » :




#### 4 Gestion des droits d'accès

Nous allons maintenant créer deux groupes locaux pour gérer l'écriture et la lecture dans un dossier par les professeurs et la lecture seul pour les élèves, ils s'appellent dl\_partage\_eleves\_211 et dl\_partage\_profs\_211, il faut les créer dans l'OU « Seconde1 ».

Aller dans l'explorateur Windows, à la racine du disque et créer un dossier « partages », dedans créer un dossier « seconde1 » et autoriser le partage en faisant un clic droit dessus -> « Propriétés » -> « Partage » :



Cliquer sur « Partager » puis rechercher les groupes locaux précédemment créer (dl\_partage\_eleves\_211 et dl\_partage\_profs\_211) et attribuer les permissions :



Puis appuyer sur « Partager » -> « Terminer » et « OK ».

Aller dans l'OU « Seconde1 » et créer un objet « Dossier Partagé », lui donner le nom de « Partage Seconde1 » et le chemin réseau au format UNC « \\[\( [nom \) \] dela machine]\\[(nom \) du dossier partagé] » dans notre cas « \\\( SRV-WIN\\) seconde1 » :

Donner les permissions d'accès au partage en ajoutant les groupes g\_eleves\_21 au dl\_partage\_eleves\_211 et g\_profs\_21 à dl\_partage\_profs\_211.

Voilà nos utilisateurs possèdent l'accès à ce partage!

Nous allons maintenant ajouter un partage « commun » pour les profs, pour cela créer dans l'OU « Pédagogie » un groupe local « dl\_commun\_profs » dans lequel on ajoute les deux groupes de profs